

## ETIQUETA DEL CARTUCHO



MASPROT S.C. e I.LTDA.  
Walker Martinez St.#5574 - Par. 12 G. Avda.  
Fono: (56-2) 4989000  
Fax : (56-2) 4989001  
Santiago - CHILE



### CARTUCHO MGA-1A

Este cartucho es aprobado sólo en la siguiente configuración:

COMPONENTES DEL RESPIRADOR							
TC-	Protección <sup>1</sup>	Pieza Facial Alternativa			CARTUCHO	FILTRO	PRECAUCIONES <sup>2</sup> Y LIMITACIONES
		M-162	M-163	M-164			
		M-162	M-163	M-164	MGA-1A	MHE-1B	
23C-1918	SD/CL/HC	X	X	X	X		ABCHJLMNO
84A-2864	P100/SD/CL/HC	X	X	X	X	X	ABCHJLMNOP

#### 1. PROTECCION

P100-FILTRO CONTRA PARTICULADO  
(Nivel de eficiencia de filtrado 99,97%)  
Efectivo contra todo tipo de particulado

CL-CLORO      HC-ACIDO CLORIDRICO      SD-ANHIDRIDO SULFUROSO

#### 2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A. No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno
- B. No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud
- C. No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares reglamentarios
- H. Siga las instrucciones de cambio establecidas para los filtros y canisters, u observe el ESLI para asegurarse que los filtros y canisters sean reemplazados antes que se produzca la saturación.
- J. El no usar o mantener este producto en forma apropiada podría resultar en daño o muerte
- L. Siga las instrucciones del fabricante establecidas en el Manual de Instrucciones, para el cambio de filtros
- M. Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras normas aplicables.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omite partes. Utilice solamente las partes de reemplazo exactas en la configuración, como especificado por el fabricante.
- O. Refiérase al Manual de Instrucciones, y/o a los Manuales de Mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P. NIOSH no evalúa respiradores como máscaras quirúrgicas.